



hattrick

PREMIERO MASAJ KOLTUĐU KULLANIM KILAVUZU

Bu talimatları saklayınız.

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanım öncesinde bu ürünün doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen bu kullanımtalimatını dikkatlice okuyunuz. Bazı önemli güvenlik uyarılarına daha fazla dikkat ediniz ve daha sonra kullanmak üzere bu kitapçığı uygun şekilde muhafaza ediniz. Not: Şirketimiz herhangi bir şekilde önceden haber vermeksizin bu ürünün tasarımını ve açıklamasını deđiştirme hakkında sahip bulunmaktadır. Lütfen bu ürünün gerçek rengine bakınız.

İçindekiler :

Güvenlik ve bakım

Parçaların ismi ve fonksiyonu

Fonksiyon & Etkinlik

Kullanım yöntemi

Ürün özellikleri

Güvenlik ve bakım

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI.

Çocukların, bu ürünün hareketli parçalarına dokunmalarına izin VERMEYİNİZ.

Lütfen bu ürüne uygun iyi bir şekilde topraklaması yapılmış güç kaynağı kullanınız.

Yaralanmalardan veya ürüne zarar gelmesinden kaçınmak için kullanım sonrasında veya temizlik öncesinde lütfen fişini çekiniz.

Lütfen bu ürünü bu kullanım kitapçığına göre kullanınız.

Tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız.

Bu ürünü açık alanda kullanmayınız.

Kullanım öncesinde lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunda listelenmeyen her türlü diđer kullanım yasaklanmıştır.

Her seferinde 20 dakikalık kullanım tavsiye edilmektedir.

Derisi kesik ya da hasarlı olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Örtüsü ya da derisi hasarlı olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Radyatör deliđi örtülü ya da engellenmiş olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Ürüne lütfen herhangi bir şey damlatmayınız.

Ürünü kullanırken lütfen uyumayınız.

İçkiliyken ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde lütfen ürünü kullanmayınız.

Yemek yedikten sonraki bir saat içinde lütfen ürünü kullanmayınız.

Yaralanmaları önlemek için lütfen masaj fonksiyonunu çok kuvvetli ayara getirmeyiniz.

2. Kullanım çevresi

Lütfen bu ürünü banyo gibi, yüksek sıcaklık ve nemin olduğu bir ortamda kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü, ortam sıcaklığının ciddi bir biçimde değiştiği ortamlarda hemen kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü ağır tozlu veya kostik ortamlarda kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü yeterli alan ya da iyi havalandırma olmayan bir yerde kullanmayınız.

3. Bu ürünü kullanması uygun olmayan kişiler.

Kemik erimesinden muzdarip kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Kalp hastalıklarından muzdarip ya da kalp cihazı gibi elektronik tıbbi ekipman taşıyan kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Ateşten muzdarip kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Hamile veya adet dönemindeki kadınların bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Sakatlığı ya da cilt hastalıkları olan kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

14 yaşın altında çocukların veya denetim altında olmadan mental olarak dengesiz kişilerin bu ürünü kullanmalarına müsaade edilmemektedir.

Doktor tarafından kendisine istirahat etmesi söylenen ya da kendisini iyi hissetmeyen kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Vücutları ıslak olan kişilerin bu ürünü kullanmaları yasaktır.

Bu cihazın ısıtılış bir yüzeyi bulunmaktadır. Isıdan etkilenmeyen kişilerin bu cihazı kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Güvenlik ve bakım

4. Güvenlik

Voltajın, bu ürünün özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Fişi çekmek için ıslak elinizi kullanmayınız.

Elektrik çarpmasını veya bu ürüne zarar gelmesini önlemek adına ürünün içine su kaçırmayınız.

Bu ürünün kablolarına zarar vermeyiniz ya da devresini değiştirmeyiniz.

Anahtar ve fiş gibi elektrikli parçaları temizlemek için ıslak bez kullanmayınız.

Kesilen elektriğin aniden gelmesi durumunda yaralanmadan kaçınmak için elektrik kesik olduğunda bu üründen uzak durunuz.

Anormal bir şekilde çalışması durumunda bu ürünün kullanımını durdurunuz, ve lütfen derhal yerek acentesine danışınız.

Kendiniz iyi hissetmediğinizde bu ürünün kullanımını durdurunuz, ve lütfen bir doktora başvurunuz.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kendilerine nezaret edilmedikçe ya da cihazın kullanımıyla ilgili olarak talimat verilmedikçe, (çocuklar dahil olmak üzere) yetersiz fiziki duyuşal ya da mental kapasiteye sahip ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihazla oynamalarının sağlanması için çocuklara nezaret edilmesi gerekmektedir.

Elektrik kablosunun hasarlı olması durumunda, bunun; bir tehlikeyi önlemek adına üretici, servis acentesi ya da buna benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

5. Bakım

Bu ürünün bakımının, bunun için atanmış acentelerce yapılması gerekmektedir, kullanıcıların kendi başlarına cihazı sökmeleri ya da bakımını yapmaları yasaklanmıştır.

Kullandıktan sonra, lütfen elektriği kesmeyi unutmayınız.

Soketlerinin gevşek olması durumunda bu ürünü kullanmayınız.

Bu ürünün uzun süre kullanılmadan bırakılacak olması durumunda, lütfen kablolarını kıvrınız ve bu ürünü kuru ve toz içereyen bir ortamda muhafaza ediniz.

Bu ürün yüksek sıcaklar altında ya da ateşe yakın bir yerde muhafaza etmeyiniz ve uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmasından kaçınınız.

Çıkarılabilir kablonun/elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, bunun; bir tehlikeyi önlemek adına üretici, servis acentesi ya da buna benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir

Bu ürünü lütfen kuru bezle temizleyiniz. Tiner, benzin ya da alkol kullanmayınız.

Bu ürünün mekanik parçaları özel olarak tasarlanıp yapılmış olup, özel olarak bakımyapılması gerekmemektedir.

Bu ürünü itmek için sivri eşya kullanmayınız.

Bu ürünü düz olmayan zeminde tekerlekleri üzerinde hareket ettirmeyiniz ya da çekmeyiniz, hareket ettirilmeden önce kaldırılması gerekmektedir.

Lütfen aralıklı olarak kullanınız; bu ürünü uzun süre boyunca devamlı olarak kullandırtmayınız.

6. Sıradan arızaların giderilmesi

Kullanım esnasında motor ses çıkarıyorsa bu doğal hareket sesidir.

Kontrol cihazı normal şekilde çalışmıyorsa, fiş ve prizini sağlam bir şekilde bağlı olup olmadıklarını kontrol ediniz ve anahtarın açık konumunda olduğundan emin olunuz. Nominal çalışma süresi dolduğunda ürün uzun süre devamlı olarak çalıştırılırsa, sıcaklık koruyucusu ürünün otomatik olarak kapanmasını sağlayacaktır, bir saatlik dinlenmenin ardından ürün tekrar kullanılacaktır.

Parçaların ismi ve fonksiyonu

Yastık minderi

3 D Dijital ses

Kontroller

Kol hava yastıkları takımı

Oturma yeri minderi

Cep telefonu cebi

Bacaklar çerçevesi

Ayaklar çerçevesi

Üst kol hava yastıkları takımı

Sırt minderi

Kol dayama yeri

Renkli LED durum ışıkları

Arka kapak

Kontrol tutacağı

Kaide kalıbı

Elektrik kablosu ve fişi

Elektrik prizi

Elektrik mandalı
Sigorta kutusu

Bu ürün, yukarı aşağı hareket edebilen, ileri ve geri esneyebilen, sessiz çalışan dört teker tahrikli bir takım akıllı 3D mekanik kontrollerle tasarlanmıştır.

Omuz kısmı, vücut kıvrımlarını ve masaj noktalarını otomatik algılama ve mikro ayarlama fonksiyonlu olarak imal edilmiştir; masajı daha insani ve bilimsel yapmak amacıyla, ileri geri hareket eden masaj kollarının hareket mesafelerini algılayan vücut kıvrımlarına ve masaj noktalarına en uygun şekilde otomatik olarak ayarlayabilir.

Otomatik masaj programlarına sahiptir.

Rahatlık, kolaylık, ağrı giderme, tam hava basınçlı, bel bükme, bel esnetme ve diğer özel masaj fonksiyonları.

Hafızaya alınmış 3 çeşit masaj fonksiyonu.

Gövdenin üst kısmının masajı için elle seçme; tüm, kısmi ve belli noktalar için 3 masaj pozisyonu seçeneği; sıkma, yoğurma, vurma, shiatsu, yoğurma & vurma ve 3 D şeklinde 6 çeşit omuz masajı metodu; seçilebilir 5 adet masaj hızı seviyesi; vurma ve shiatsu masajı konumlarında masaj kolunun erimi 5 seviyede ayarlanabilir.

Kollar hava masajı fonksiyonu (26 hava yastığı), üst kol hava masajı fonksiyonu (4 hava yastığı), 3 çeşit yoğunluk ayarı.

Bedenin alt kısmına hava basınçlı masaj; sırta basınçlı hava masajı fonksiyonu (4 hava yastığı), kaba etlere basınçlı hava masajı fonksiyonu (8 hava yastığı), bacaklara basınçlı hava masajı (38 hava yastığı), 3 yoğunluk kademesi ayarı.

Cep telefonu MP3 çalma fonksiyonu, üst kola takılı 3 D dijital ses sistemi.

Sırt ısıtma fonksiyonu, kırmızı ötesi ısıtma olarak karbon lifleri kullanılmıştır.

Dizleri ısıtma fonksiyonu, kırmızı ötesi ısıtma olarak karbon lifleri kullanılmıştır.

Ayak dayama yeri istenen çeşitli konumlara ayarlanabilir.

Ayak dayama yerini kaldırma, arkılığı kaldırma, indirme ve yatırma konumları ayarları.

Aletin kapatılmasından sonra masaj kolları otomatik olarak başlangıç konumlarına dönerler.

ETKİLERİ

Yorgunluğu giderir

Kan dolaşımını iyileştirir

Adale yorgunluğunu azaltır

Adale gerginliğini giderir

Asabi gerginliđi giderir

Adale ađrılarını giderir.

NOT: Yalnız başvuru amacıyla kullanılır, genel olarak pratik kullanım alınmalıdır.

Fiři takın

řekil: Fiřin takılıřı

řekil: Elektrik düđmesinin konumu

Masaja bařlama:

1. Masajı bařlatmak için kırmızı güç düđmesine basınız, masaj sandalyesi otomatik olarak yatar.
2. Omuzların konumu ve masaj noktaları otomatik olarak belirlenir, belirleme bitene kadar lütfen bekleyiniz.
3. Belirleme bitince [di di di] diye ses çıkar. řimdi, omuz konumlarını up (yukarı) ve down (ařađı) düđmeleri yardımıyla düzenleyiniz. 10 saniye içinde omuz konumu düzenlemesi yapılmazsa masaj otomatik olarak bařlatılır.

Masaj toplarını yukarı yönde uygun bir konuma deđiřtiriniz.

Masaj toplarını ařađı yönde uygun bir konuma deđiřtiriniz.

Omuz konumu ayarı (Üst düđme)

Omuz konumu ayarı (Alt düđme)

Masaj modunu seřiniz

Hafızadaki masaj

Masaj yaparken A, B, C hafıza düđmelerini her an kullanabilirsiniz, bu düđmelerden herhangi birine basın, alet daha önce hafızaya alınmıř olan masaj moduna geçecektir.

Hafızadaki masaj modlarının isteđinize göre ayarlanması

Otomatik masaj

Düđmeler açıklaması gösterimi

Rahat: adaleleri ve kemikleri dinlendirir.

Kolay: kan dolařımını iyileřtirir

Ađrı giderme: Ađrıyan yere derin masaj uygulayınız.

Bel burkulması: bel masajına yoğunlaşır, bel hava yastıkları beli sağa ve sola çevirir bu esnada oturma yerindeki hava yastığı kalçaya çevirim masajı uygular.

Tüm vücuda basınçlı hava masajı: bele, kaba etlere, kollara ve bacaklara aynı zamanda basınçlı hava masajı uygulanır.

Bel esnetme: Baldır hava yastıkları çalışırken ve baldırları sıkarken, arkalık yatar ve baldır yastıkları aşağı doğru çeker ve beli esnetir, orijinal konumuna döner ve hareketi tekrarlar. Bu esnada, oturma yeri hava yastıkları ve masaj işlemi devam eder.

Not: Düğmeye tekrar tekrar basın, değişik otomatik masaj modlarını seçin, sırayla seçebileceğiniz 4 adet mod vardır.

Elle kumandalar

Düğmeler	açıklaması	gösterimi
----------	------------	-----------

Kavrama: hazır 1 masaj modu, hız ve kuvvet ayarlanabilir

Yoğurma ve bastırma: hazır 1 masaj modu, hız ve kuvvet ayarlanabilir

Yoğurma: hazır 1 masaj modu, hız ve kuvvet ayarlanabilir

Bastırma: hazır 2 masaj modu, hız, genlik ve kuvvet ayarlanabilir

Shiatsu: hazır 2 masaj modu, hız, genlik ve kuvvet ayarlanabilir

3 D: hazır 4 masaj modu, hız ve kuvvet ayarlanabilir

Hız: ayarlanabilir 5 seviye

Genlik: ayarlanabilir 5 seviye (yoğurma ve bastırma masaj modunda)

Sabit konum (sabit nokta) masajı

Küçük bölge (kısmen) masajı, ileri ve geri

Üst gövde (tamamen) ileri ve geri

Aşağı yönde ayarlama

Yukarı yönde ayarlama

Masaj pozisyonunu ayarlama (masaj pozisyonu sabit pozisyon ve kısmi mod olarak ayarlanabilir)

Mekanik kollar aşağı yönde hareket eder

Mekanik kollar yukarı yönde hareket eder

Not: Sırtı esnetme (omuz kavrama hariç, elle yapılan diğer modlar daha etkilidir)

Basıncı hava masajı

Kollar: Bu düğmeye basınız, kola ve üst kola basıncı hava masajı devreye girer.

Kuvvet: Kola basıncı hava masajında ayarlanabilir 3 seviye vardır.

Alt gövde: Bu düğmeye basınız, alt basıncı hava masajı devreye girer (sırt, kaba etler ve bacaklar dahildir)

Kaba etler: Bu düğmeye basınız, sırt ve kaba etler basıncı hava masajı devreye girer

Bacaklar: Bu düğmeye basınız, bacaklar basıncı hava masajı devreye girer, baldır rahatlatma ve esnetme fonksiyonu otomatik çalışır

Yoğunluk: alt gövde, kaba etler, baldır için ayarlanabilir 3 seviyede basıncı hava yoğunluğu vardır.

Diğer elle kumandalar

Sırtı inceltme fonksiyonu

Sırt güçlendirme fonksiyonu

Sırtı inceltme düğmesi: Bu düğmeye basınız, üst gövdeyi inceltme masajı başlar

Sırtı güçlendirme düğmesi: Bu düğmeye basınız, üst gövdeyi güçlendirme masajı başlar

Ayak tabanı merdanesi: ayarlanabilir 3 seviye

Sıcaklık terapisi: sırt ısıtma ve diz ısıtma düğmesi, çalışmaya başladıktan 3 dakika sonra sıcaklık hissedilir.

Sırt ve baldır dayanaklarının açısı

Otomatik yatma modu: 3 adet otomatik yatma modu vardır. Düğmeye her basışta mod değişir.

Baldır dayanağı kaldırma düğmesi: Bu düğmeye basınca, baldır dayanağı yavaşça kalkar, bırakınca durur.

Baldır dayanağı yatırma düğmesi: Bu düğmeye basınca, baldır dayanağı yavaşça yatar, bırakınca durur.

Sırt dayanağı kaldırma düğmesi: Bu düğmeye basınca, sırt dayanağı yavaşça kalkar, bırakınca durur.

Sırt dayanağı yatırma düğmesi: Bu düğmeye basınca, sırt dayanağı yavaşça yatar, bırakınca durur.

Yukarı eğme: Bu düğmeye basınca, sırt dayanağı yavaşça kalkar ve anı zamanda baldır dayanağı yavaşça iner, bırakınca durur.

Aşağı eğme: Bu düğmeye basınca, sırt dayanağı yavaşça iner ve anı zamanda baldır dayanağı yavaşça kalkar, bırakınca durur.

Diğer fonksiyonlar:

1. Cep telefonu müziği: sol kolçakta cep telefonu ve ses cihazları için bir yuva vardır. Müziğin ritmine uyarak zevkle masaj yapabilirsiniz.
2. Kolçağın üst tarafında 3D dijital müzik cihazı cep telefonunuza bağlanabilir ve 3D dijital müziğinizi dinleyebilirsiniz. Dinlenirken müziğin ve masajın zevkine varırsınız.
3. Kolçalarda renkli ışıklı aydınlatma: Her iki yanda da kırmızı, yeşil, mavi, mavi-yeşil, mor sarı, beyaz renkli sürekli değişen ışıklar vardır.

Cep telefonu yuvası (ses bağlantılı)

3D dijital müzik

Renkli LED ışıklar modu

Gücü kapatıp masajı bitirme

1. Tüm masaj fonksiyonlarını durdurmak için masaj sırasında kırmızı güç düğmesine basınız, sırt ve ayak dayanakları otomatik olarak orijinal pozisyonlarına dönerler.
Hafızada kayıtlı bir çalışma durduğunda tüm masaj fonksiyonları durur fakat sırt ve ayak dayanakları orijinal pozisyonlarına dönmezler.
2. Hafızada kayıtlı bir çalışma durduğunda veya kapatıldığında, kontrolde "Hafıza Devrede" yazar ve yanıp söner, böylelikle arzu ederse kullanıcıya kapatmadan önce masaj modunu hafızaya almasını hatırlatmış olur. İsteğinize göre A, B, ve C düğmelerini seçer ve masaj modunuzu hafızaya alabilirsiniz. Kırmızı düğmeye tekrar basarsanız alet kapanır ve masaj kolları orijinal pozisyonlarına dönerler. Yahut 10 saniye bekleyin ve alet otomatik olarak kapanır ve masaj kolları orijinal pozisyonlarına dönerler.
3. Aleti kapatmak
Şekil (aletin elektriğinin kesilmesi)

Açma/kapama düğmesi konumu

Elektriğin kesilmesi

Kolçağın takılması

1. Oturma yeri çerçevesinin alt kısmında kolçağa ait olan fiş yerini bulunuz ve sabit çelik levhanın üzerindeki kare şeklindeki delikten geçiriniz. (Şekil 1)
2. Çelik levha üzerindeki kare şeklindeki delikten geçirdikten sonra, karşılığı olan her bağlantıya takınız (Şekil 2)

Şekil 1

Şekil 2

3. Oturma yeri çerçevesinin altından fişi çekiniz ve kolçak bağlantısına takınız, hava borusu sağ taraftadır (Şekil 3)

4. Karşılıklı bağlantıları yaptıktan sonra, oturma yeri çevresinin altındaki kare şeklindeki delikten dikkatle geçiriniz. Hava borusunun katlanmamasına dikkat ediniz (Şekil 4)

Şekil 3

Şekil 4

5. Şekilde görüldüğü gibi, sabit levha üzerindeki kutuya karşı gelen kolçağın üzerine vidalayın, çelik levha kolçakın dışına aittir.
6. Kolçakı elinizle tutunuz, çelik levhanın ön tarafına vidalayın ve kolçakın arkasındaki kutuya vidalatın. (kablunun kolçak çerçevesinin altına yerleşmiş olmasını kontrol ediniz, sıkışmamasını sağlayınız), kolçakın tamamı sabit çelik levhanın üzerinde olmalıdır (Şekil 6)

Şekil 5

Şekil 6

Not: Kablo bağlantısı doğru yapılmalıdır ve sıkışması önlenmelidir.

7. Kolçak çelik levhanın üzerindedir şimdi kolçakı bastırın ve sabit çelik kutunun üzerindeki kutuya geçtiğini tespit ediniz, sıkıca bağlı olup olmadığını elinizle çekerek kontrol ediniz.
8. Sabit çelik levhanın ön tarafındaki bağlantı deliğini bulunuz, cıvataları alyen anahtarıyla sıkınız (Şekil 8)
9. Sabit çelik levhanın arka tarafındaki bağlantı deliğini bulunuz, cıvataları alyen anahtarıyla sıkınız ve montajı tamamlayınız. İki kolçakın takılışı aynıdır (Şekil 9)

Aşağı yönde yavaşça bastırınız.

Şekil 8

Şekil 9

Kolçak

Oturma minderi

Baldır dayanağı

Şekil: Alyen cıvata kolçakın ön tarafında takılmış.

Kolçak arka kapağı

Şekil: Alyen cıvata kolçakın arka tarafında takılmış.

El tutamağı kontrol kutusu takılışı

El tutamağı kontrol tepsi

Cıvata

Çerçeve

El tutamağı kontrol kutusu montajı

1. El tutamağı kontrol tepsisini, çelik dikmeyi hazırlayın, el tutamağı kontrol tepsisine takılı sabit vidaları çıkartın. (Şekil 1)
2. Çelik dikmenin küresel eklemine el tutamağı kontrol tepsisinin konkav küresel eklemine yerleştiriniz. (Şekil 2)
3. Adım 1'deki gibi vidaları deliğe vidalayınız ve sıkınız, vidaların sağdan sola doğru sıkılması gerektiğine dikkat ediniz. (Şekil 3)
4. Silindir şeklindeki sabit boruyu hazırlayınız.
5. Silindir şeklindeki sabit boruyu sağ kolçağın deliğine geçiriniz, sabit çelik borunun üzerindeki yuvarlak deliğin, kolçağın flanş levhasının deliği ile karşı karşıya gelmesine dikkat ediniz. (Şekil 5)
6. Üç adet vidayı sıkınız. Şekil 6)

Not: Açıklık yere doğru bakmalı ve yere dikey olmalıdır.

7. Adım 3'teki el tutamağı kontrol çerçevesini hazırlayınız.
8. El tutamağı kontrol çerçevesini silindirik sabit boruya yerleştiriniz, iç ve dış taraftaki iki grup deliklerin her birinin karşılıklı gelmesine dikkat ediniz.
9. İki yanda sıkılacak vidaları hazırlayınız. (Şekil 9)
10. İki yandaki vidaları sıkın ve montajı bitirin. (Şekil 10)

Kontrolün takılması ve kullanımı

El tutamağı kontrolünü çerçeveye yerleştirin (Şekil 1), çerçeve sağa ve sola serbestçe dönebilmelidir (Şekil 2) ve el tutamağı kontrolü yatay olarak serbestçe hareket edebilmelidir.

Büyük Şekil

Oturma minderinin ve arkalık yastığını çıkartılması ve kullanımı

Boyun ve omuz yoęrulması kuvvetini yastığı kullanarak yumuşatabilirsiniz, bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz kullanmanız önerilir). Sırt minderini bir fermuar ile tutturulmuştur (1), yastık ise sırt minderine çıtçıt ile tutturulmuştur. (2)

Fermuar

Çıtçıt

7. ZEMİNİN KORUNMASI

Aęır masaj sandalyelerini sert ahşap bir zemin üzerine yerleştirirseniz uzun süre içinde zemini bozabilir, bu nedenle lütfen altına bir hali ya da benzeri bir şey koyunuz.

Dikkat: Sandalyeyi ahşap zemin veya düzgün olmayan zemin üzerinde ya da dar bir yerde tekerleęi üzerinde çekmeyiniz. Sandalyeyi taşımak için iki kiři gereklidir.

8. SANDALYENİN TAŞINMASI

Tüm kablolar yere deęmemelidir, arkalıęı arkaya doęru belli bir miktar yatırın (aęırlık merkezi tekerleklerin üzerine gelmelidir), sandalyeyi öne ya da arkaya doęru ellerinizle itiniz ve sonunda sandalyeyi yeni yerine normal şekilde yavaşça yerleştiriniz.