




hattrick-pro

3400-T KOŞU BANDI KULLANMA KILAVUZU



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN:

Her türlü egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız. Tam bir sağlık kontrolünden geçmeniz önerilir.


Lütfen aşağıdaki talimatları takip ediniz:

1. Yürüme bandınızı sert ve düz bir zemin üzerinde monte ediniz ve çalıştırınız.
2. Yürüme bandının etrafındaki alanı açık tutunuz.
3. Çalışır halde iken yürüme bandına ya da merdanelere herhangi bir cismin takılması halinde bant hemen durmaz, güvenlik anahtarını yerinden çıkartmak için güvenlik kordonunu çekiniz ve bandı durdurunuz.
4. Kullanmaya başlamadan önce daima aleti kontrol ediniz.
5. Tüm parçaların takılmış ve vida, cıvata ve somunların sıkı olduklarından emin olunuz.
6. Yürüme bandı herhangi bir şekilde demonte olmuş ise kullanmayınız.
7. Elektrik fişini topraklamalı bir prize takınız. Aynı elektrik hattı ve sigorta devresi üzerinde başka bir elektrikli cihaz bulunmamalıdır. Elektrik kablosunu yürüme bandının altından geçirmeyiniz. Elektrik kordonu hasar görmüş ise yürüme bandını çalıştırmayınız.
8. Ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutunuz.
9. Bandın üzerinde aynı anda birden fazla kişi bulunmamalıdır.
10. Yürüme bandını kullanırken uygun giysiler giyiniz. Hareketli banda takılabileceği için bol giysiler giymeyiniz. Hem erkekler hem de kadınlar için özel spor kıyafetler giyilmesi önerilmektedir. Daima spor ayakkabılar giyiniz. Bandın üzerine hiçbir zaman çıplak ayakla, yalnız çorapla yahut sandaletlerle çıkmayınız. Kösele tabanlı ve yüksek topuklu ayakkabı giymeyiniz. Ayakkabı bağlarının uzun kalan kısımlarını gevşek bırakmayınız, bağlayınız.
11. Aleti yandan yana sallamayınız.
12. Cihazı monte ederken ve sökerken gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.
13. Cihazın hiçbir yerinde sıvı şeyler bulundurmayınız.
14. Elektrik çarpmasını önlemek amacıyla, motor kablosu ve açma mandalı, düğmesi gibi elektrik aksamını sudan uzak tutunuz.

15. İmalatçı tarafından özellikle önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız, bunlar yaralanmalara ve ürünün arızalanmasına neden olabilirler.
16. Çalışmanızı, sizin için önerilen çalışma düzeyinde yapınız, aşırı yüklenmeyiniz.
17. Herhangi bir ağrı ya da anormallik hissederseniz ÇALIŞMANIZI DERHAL DURDURUNUZ ve hemen doktorunuza görününüz.
18. Arka merdane tarafında ayarlama veya teknik bir çalışma yaptığınız zaman bandı durdurunuz.
19. Güvenlik anahtarınızın bir tarafını çalışma süresince daima giysilerinize TAKILI bulundurunuz.
20. Yanlış veya aşırı çalışma yaralanmalara neden olabilir.
21. Bu ürün tedavi amaçlarıyla kullanılamaz.
22. Montajını yaparken zeminin düz olmasına ve cihazın etrafında en az 1 m. serbest alan bulunmasına dikkat ediniz.
23. Kullanım sırasında ve kullanılmamakta iken küçük çocukları cihazdan uzakta tutunuz.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü: 10 yıl

DETAYLI DİAGRAM



PARA LİSTESİ

| PARA NO | TANIM VE AIKLAMA | ADET |
|----------|----------------------------------|------|
| 1 | Bilgisayar | 1 |
| 2 | Sol dikme | 1 |
| 3 | Saę dikme | 1 |
| 4 | Eęim řasisi | 1 |
| 5 | Kořu platformu | 1 |
| 6 | Bilgisayar | 1 |
| 7 | Bilgisayar ekranı | 1 |
| 8 | Radyatör fanının aktif penceresi | 1 |
| 9 | Bilgisayar arka kapaęı | 1 |
| 10 | Bilgisayar orta baęlantısı | 1 |
| 11 | Boru | 2 |
| 12 | Radyatör fanı | 1 |
| 14 | Kısa devre anahtar tablosu | 1 |
| 15 | Sünger | 2 |
| 16 | Güvenlik anahtarı | 1 |
| 17 | Güvenlik anahtarı kapaęı | 1 |
| 18 | Nabız sayısını ölçen tutamak | 2 |
| 19 | Sol tutamak burcu | 1 |
| 20 | Saę tutamak burcu | 1 |
| 21 | Sol tutamak | 1 |
| 22 | Saę tutamak | 1 |
| 23 | Destek tekerleęi | 2 |
| 24 | Kaymazlık kâęıdı | 2 |


| | | |
|----|--------------------------------------|----|
| 25 | Yan boru | 2 |
| 26 | Üst boru | 2 |
| 27 | Sağ uç kapağı | 1 |
| 28 | Sol uç kapağı | 1 |
| 29 | Koşu platformunun destek rondelâsı | 2 |
| 30 | Koşu platformunun tamponlu rondelâsı | 8 |
| 31 | Yan demir yastığı | 16 |
| 32 | Motorun sağ yan kapağı | 1 |
| 33 | Ön motor kapağı | 1 |
| 34 | Motorun sol yan kapağı | 1 |
| 35 | Koşu bandı | 1 |
| 36 | Volanlı ön merdane | 1 |
| 37 | Arka merdane | 1 |
| 38 | Koşu platformu | 1 |
| 39 | Motor kayışı | 1 |
| 40 | Motor kapağı | 1 |
| 41 | Motor | 1 |
| 42 | Motorun sabit levhası | 1 |
| 43 | Motor eğimi | 1 |
| 44 | Transformatör | 1 |
| 45 | Güç açma kapama düğmesi | 1 |
| 46 | Sigorta | 1 |
| 47 | Elektrik kablosu | 1 |
| 48 | Bilgisayarın kontrol kablosu | 1 |
| 49 | Dik kontrol kablosu | 1 |
| 50 | Temel şasinin kontrol kablosu | 1 |

| | | |
|----|------------------------------|----|
| 51 | ST4.2*15 Vida | 28 |
| 52 | M8*55mm Alyen başlı civata | 2 |
| 53 | M8 Naylon somun | 10 |
| 54 | ST3.5*30 Vida | 2 |
| 55 | ST2.9*15 Vida | 2 |
| 56 | M10*20mm Alyen başlı civata | 20 |
| 57 | Ø10 Rondelâ | 24 |
| 58 | Ø10 Yaylı rondelâ | 4 |
| 59 | M10*60mm Alyen başlı civata | 4 |
| 60 | Şaft yuvası | 4 |
| 61 | Ø8 Rondelâ | 12 |
| 62 | M10 Naylon somun | 4 |
| 63 | M8*85mm Alyen başlı civata | 3 |
| 64 | ST4.2*20 Vida | 2 |
| 65 | M8*35mm Alyen başlı civata | 8 |
| 66 | ST4.2*15 Vida | 16 |
| 67 | ST4.8*15 Vida | 4 |
| 68 | M10*20mm Alyen başlı civata | 4 |
| 69 | Ø10 Yaylı rondelâ | 4 |
| 70 | M10*50mm Alyen başlı civata | 1 |
| 71 | Ø10 Plastik rondelâ | 2 |
| 72 | M10*100mm Alyen başlı civata | 1 |
| 73 | ST4.2*20 Vida | 4 |

PARA KARŐILAŐTIRMA TABLOSU


Kolaylıđınız iin, bu rnn montajında kullanılan donanımı isimleriyle belirledik. Bu tablo, aŐına olmadıđınız aksamı belirlemenizde yardımcı olması amacıyla verilmiŐtir.

| PARA NO. | TANIM VE AIKLAMA | ADET |
|-----------|----------------------------------|------|
| 56 | M10*20mm Alyen baŐlı civata | 20 |
| 57 | Ø10 Rondelâ | 16 |
| 58 | Ø10 Yaylı rondelâ | 4 |
| A | 6mm Soket BaŐlı İngiliz Anahtarı | 1 |
| B | Yađlayıcı | 1 |




MONTAJ TALİMATLARI

UYARI! Sıkmadan önce lütfen tüm vidaları, rondelâları ve cıvataları ait oldukları yerlere takınız.




ADIM 1:


1. Önce, dikmenin kablosu ile ana şasinin kablosunu takınız. Sonra, sol dikme ile sağ dikmeyi ana şasiye M10*20mm Alyen başlı cıvata (56) ile, Ø10 rondela (57) ile ve Ø10 Yaylı rondelâ (58) ile tutturunuz.



ENSURE PINS ARE STRAIGHT



DİKKAT: İki konsol kontrol kablolarını bağlarken dikkatli olunuz. Konektörlerin iç kısmında, doğru çalışmayı sağlaması için düzgün olması gereken metal uçlar vardır.




ADIM 2:

Önce, bilgisayarın kontrol kablosu ile dikmenin kontrol kablosunu birbirine bağlayın. Sonra da M10*20mm Alyen başlı civatayı (56), Ø10 rondelâyı (57) ve Ø10 Yaylı Rondelâyı (58) kullanarak bilgisayarı dikmeye tutturunuz.

EKRAN TALİMATLARI


Konsol Görünüşü:




Ekran Çalıştırma

Koşu Bandı Ana Kontrol Ara Yüzü

(1) Varsayılan çalışma modu Manuel moddur.




(2) Mod Seçimi




(3) Program Seçimi

Program eğrisini çizmek üzere parmağınızı kaydırmakla program seçimini yapabilirsiniz. Kaydırma hızınızın çok hızlı olmaması önerilir. Çizmek için en iyi yol tırnağınızı veya bir dokunma kalem kullanmanızdır.



Ortam

Çoklu ortam ara yüzünü ortam türü seçmeye ayarlamak için ana kontrol ara yüzü üzerinde "Media - Ortam"ı tıklatınız.



(1) TV

|  | Speed km/h | Distance km | Time | Calories kcal | Heart | Incline |
|---|------------|-------------|------|---------------|-------|---------|
| | 16 | 16 | 16:9 | 16 | 16 | 16 |



Program

Option Mode Start Stop Program Media

(2) TV Kanal Seçilmesi


Klavye üzerindeki “track +” tıklayın ya da dokunmatik ekran üzerindeki TV simgesine tıklayın, kanal listesi çıkacaktır. İstediğiniz kanalı seçmek için dokunmatik ekran üzerinde ilgili kanalı tıklayınız.


| Channel List | |
|--------------|------|
| 1 | S-40 |
| 2 | S-12 |
| 3 | S-07 |
| 4 | S-36 |
| 5 | S-22 |
| 6 | S-02 |
| 7 | S-17 |
| 8 | S-03 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Prev. Next Close

(3) Başlatma & Durdurma


Renkli toplar 321 Go sayarken “Start”ı tıklayınız, bant hareket etmeye başlayacaktır. “Stop”ı tıklayınız, “Stop” ara yüzü görünecektir. Hız yavaşça SIFIR’a yaklaşınca bant duracaktır. Hareket başladıktan sonra bazı düğmelerin sönük olması, onların kullanılamaz oldukları anlamındadır. Başlatmanın veya durdurmanın en iyi yolu, daha hassas çalışmak ve hem de dokunmatik ekranı korumak için klavye üzerindeki ilgili tuşlara basmaktır.






(4) Ses Yüksekliğini Ayarlama

Ekranda kontrol ara yüzü görüldüğünde klavye üzerindeki "Volume +"a 2 saniye süreyle basınız, ekranda ses yüksekliğini gösterir durum çubuğu belirecektir, aynı zamanda ses de buna uygun olarak azalacak veya yükselecektir. Durum çubuğu üzerine parmağınızı tıklatarak da sesi ayarlayabilirsiniz. 5 saniye süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız, ses yüksekliği ayarlama ara yüzü otomatik olarak kaybolacaktır.



(5) U-disk alma


Ortam seimi ara yz zerindeki "Inner disk"i veya "USB2"yi tıklayınız ve sonra alacaėınız ortam trn seiniz.



Sonra, u-disk zerinde bir para seiniz. Bazı U-diskler zerinde birden fazla para bulunur.





Bundan sonra ortam dosyaları görünecektir. İstediklerinizi tıklamak suretiyle seçiniz.



Film Oynatma

İlk önce koşu bandı kontrol ara yüzü görünecektir. Tam ekran görüntüsü, film kontrol ara yüzü ve koşu bandı kontrol ara yüzü arasında gezinmek isterseniz ekranın orta kısmına tıklayınız.





Müzik dinlemekte iken, müzik ara yüzünden koşu bandı ana kontrol ara yüzüne geçmeyi de aynı şekilde yapabilirsiniz.

(6) AV & HDMI

TV’de olduğu gibi AV ve HDMI seçebilirsiniz, sadece ilgili girişi yapınız. Şartlar elveriyor ise, HDMI sinyal kaynağı önerilmektedir.


(7) Fan Hızını Ayarlama

Stop (dur), yavaş esinti, kuvvetli esinti ve doğal rüzgâr şeklindeki 4 adet mod arasında gezinmek için klavye üzerindeki “Fan” düğmesini tıklayınız. Aynı zamanda, ekranda ilgili simge belirecektir.




Yeşil fan simgesi doğal rüzgârı, mavi olanı kuvvetli esintiyi ve sarı olanı ise hafif esintiyi işaret eder.

Seçenekler



(1) TV Kanal Arama

TV kanalı arama işlemi bitince sistem kanal bilgisini otomatik olarak kaydeder.



(2) Dokunmatik Ekranın Kalibre Edilmesi

Dokunmatik ekran fabrika çıkışında kalibre edilmiştir. Dokunmatik ekranı yeteri kadar hassas bulmazsanız tekrardan kalibre edebilirsiniz. "Touch Cal"ı tıklayınız, ekranda sırayla beş nokta belircektir, kalibrasyonu gerçekleştirmek için sırayla bu noktaların üzerlerine tıklayabilirsiniz. Veya dokunma kalibrasyonunu, koşu bandı ana kontrol ara yüzü üzerinde "Speed 12", "Incline +", "Incline -" ve "Incline" üzerine sırasıyla tıklamak suretiyle de başlatabilirsiniz.


(3) Vücut Yağ Oranı Testi

Koşu bandı ana kontrol ara yüzü görüntüde iken klavye üzerindeki "Body Fat"i tıklayınız, veya seçenekler (option) ara yüzü üzerinde "Body Fat"i tıklayınız, vücut yağ oranı (body fat) ara yüzü görünecektir. İlgili kutulara değerlerinizi giriniz ve vücut yağ oranınızı test etmek üzere "Body Fat Test" düğmesini tıklayınız.



(4) Arka Aydınlatma Ayarlanması

Arka Aydınlatma Ayarı, ekran parlaklığını ayarlamak içindir.



(5) Sanal Klavye Girişi



BAKIM

Cihazınızın her zaman en iyi alıřır durumda olmasını saęlamak iin uygun ve dzenli bir bakım ok nemlidir. Uygun olmayan bakım hasara neden olabilir veya rn kısıltabilir ve GARANTİ'sini geersizleřtirir.

1. **nemli:** Bandı temizlemek amacıyla asla ařındırıcı veya zc, eritici malzemeler kullanmayınız. Bilgisayarı hasarlara karřı korumak iin, yakınına sıvı maddeler yaklařtırmayınız ve doęrudan gneř iřięından koruyunuz.
2. Kořu bandınızı dzenli olarak kontrol ediniz ve tm paralarının sıklılıęını yoklayınız. Eskimiř ve yıpranmıř paraları derhal deęiřtiriniz.

TEMİZLİK

Kořu bandınızı dzenli temizlemeniz rnnzn mrn uzatacaktır.

1. **Uyarı:** Elektrik arpmalarını nlemek iin, temizlięe veya bakıma bařlamadan nce cihazın ama kapama anahtarının KAPALI olduęundan ve elektrik fiřinin duvar prizinden ıkarılmıř olduęundan emin olunuz.
2. **nemli:** Temizlik iin asla ařındırıcılar veya zc, eritici maddeler kullanmayınız. Bilgisayarı hasarlara karřı korumak iin, yakınına sıvı maddeler yaklařtırmayınız ve doęrudan gneř iřięından koruyunuz.
3. **Her alıřmadan sonra:** Ter birikimlerini temizlemek iin konsolu ve dięer yzeyleri temiz ve nemli yumuřak bir bez ile siliniz.
4. **Her hafta:** Temizlik kolaylıęı iin bir minder kullanılması nerilir. Ayakkabılarınızdan oluřacak toz ve kirler dner kayıř yoluyla aletin alt kısmına gidebilir. Cihazın altını da haftada bir elektrikli sprgeyle temizleyiniz.

BANDIN AYARLANMASI

Dner kayıřın ayarı ve gerginlięi iki iřlevlidir: gerginlik ayarı ve ortalama. Dner bant fabrika ıkıřı uygun bir Őekilde ayarlanmıřtır. Bununla birlikte, tařıma, dzgn olmayan zemin veya dięer ngrlemeyen nedenler bandın merkezden kaymasına yol aabilir ve bunun kaınılmaz bir sonucu olarak kauuk bant yan demirlere srter ve hasara neden olur. Kauuk bandı tekrar uygun konumuna ayarlamak iin ltfen ařaęıdaki talimatları takip ediniz:

1. Yürüme bandı sola kaymış:

İlk olarak elektrik kablosunu dalgalanma koruyucusundan çıkartınız. Bunun için verilmiş olan hex anahtarını kullanarak, sol arka merdane ayar cıvatasını 1/4 tur saat yönünde çeviriniz. Elektrik kablosunu tekrar dalgalanma koruyucusuna takınız ve bandı 5 km/saat hızda çalıştırınız. Bandın kendini düzeltmeye ve ortaya doğru gelmeye başladığını görmeniz gerekir. Yürüme bandı tam merkezileşene kadar bu işlemi tekrarlayınız. Bu işlemi bitirdikten sonra, üzerinde yürürken kaydığını hissederseniz yürüme bandının gerginliğini de ayarlamanız gerekebilir. “Yürüme bandının kayması” talimatları için aşağıda verilen önerileri takip ediniz.


2. Yürüme bandı sağa kaymış:

İlk olarak elektrik kablosunu dalgalanma koruyucusundan çıkartınız. Bunun için verilmiş olan hex anahtarını kullanarak, sağ arka merdane ayar cıvatasını 1/4 tur saat yönünde çeviriniz. Elektrik kablosunu tekrar dalgalanma koruyucusuna takınız ve bandı 5 km/saat hızda çalıştırınız. Bandın kendini düzeltmeye ve ortaya doğru gelmeye başladığını görmeniz gerekir. Yürüme bandı tam merkezileşene kadar bu işlemi tekrarlayınız. Bu işlemi bitirdikten sonra, üzerinde yürürken kaydığını hissederseniz yürüme bandının gerginliğini de ayarlamanız gerekebilir. “Yürüme bandının kayması” talimatları için aşağıda verilen önerileri takip ediniz.

3. Yürüme bandı kayıyor:

İlk olarak elektrik kablosunu dalgalanma koruyucusundan çıkartınız. Bunun için verilmiş olan hex anahtarını kullanarak, hem sol ve hem de sağ arka merdane ayar cıvatalarını aynı yönde, genellikle saat yönünde, 1/4 tur çeviriniz. Elektrik kablosunu tekrar dalgalanma koruyucusuna takınız ve bandı 5 km/saat hızda çalıştırınız. Bandın hâlâ kayıp kaymadığını kontrol etmek için üzerine çıkıp yürümeniz gerekir. Yürüme bandı kaymaz olana kadar bu yukarıdaki yöntemi tekrarlamalısınız. Gerginlik kaymayacak kadar olmalıdır.

UYARI! Merdaneleri aşırı germeyiniz! Rulman yataklarında erken arızalanmaya neden olur!



Sağ ve sol Alyn cıvatalar arka taraftadırlar.

PLATFORMUN YAĞLANMASI:

Yürüme bandı fabrika çıkışında yağlanmıştır. Buna rağmen, en iyi bant çalışmasının temin edilmesi amacıyla yürüme platformunun kayganlığının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önerilir.

Her 3 aylık kullanımdan sonra, yürüme bandının kenarlarını kaldırın ve yürüme platformunun üzerinin kayganlığını elinizin yetişebildiği uzaklığa kadar kontrol ediniz. Silikon varlığını tespit ediyorsanız, ilave etmenize gerek yoktur. Eğer kuruluk hissediyorsanız, aşağıdaki talimatları takip ediniz.

Silikon bazlı bir yağlayıcı/kaydırıcı kullanınız.

ÇALIŞMA SIKLIĞI


1. Eğer her gün 12 saat süreyle kullanıyorsanız, yağlayıcı/kaydırıcıyı ayda bir kez ilave ediniz.
2. Eğer her gün 8 saat süreyle kullanıyorsanız, yağlayıcı/kaydırıcıyı 2 ayda bir kez ilave ediniz.
3. Eğer her gün 4 saat süreyle kullanıyorsanız, yağlayıcı/kaydırıcıyı 3 ayda bir kez ilave ediniz.
4. Lütfen, yağlamak için diğer yağları kullanmayınız, aksi halde cihazınız bozulacaktır.
5. Bant yağlayıcı/kaydırıcıyı aşırı miktarlarda kullanmayınız, aksi halde sürtünme gücü çok az olacağından bant ve merdane kayma yapacaktır. Kullanmadan önce, bandı kontrol ediniz, direnci fazla hissederseniz

biraz daha yağlayıcı/kaydırıcı ilave ediniz.

6. Eğer aletinizi 2 ay veya daha uzun süreyle kullanmazsanız, tekrar kullanmaya başlamadan önce lütfen bant yağlayıcı/kaydırıcı ilave ediniz.

YÜRÜME BANDINA YAĞLAYICI/KAYDIRICI MADDE UYGULANMASI

1. Yürüme bandını, ek yeri üstte ve yürüme platformunun ortasında olacak şekilde ayarlayınız.
2. Püskürtme ucunu yağlama/kaydırma malzemesinin uç kısmına takınız.
3. Yürüme bandının yan tarafını yukarı yönde kaldırırken, püskürtme ucunu yürüme bandı ile yürüme platformu arasına ve bandın ön tarafından 10 cm kadar arkaya doğru yerleştiriniz. Silikonu yürüme platformu üzerine önden arkaya doğru hareket ederek püskürtünüz. Aynı işlemi bandın diğer yanında da tekrarlayınız. Her bir tarafa 4 saniye kadar süreyle püskürtünüz.
4. Kullanmaya başlamadan önce, silikonun yerleşmesi için 1 dakika bekleyiniz.



UYARI: Aşırı yük bindiğinde cihazın sigortası atar ve tekrar çalıştırabilmek için yeni bir sigorta takılması gerekir.

ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0212 875 79 01/0850 495 52 12 numaralı teknik servis hattımızı arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr / teknikservis@spordunyasi.com.tr 'ye email atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.